

LETECH HANDYHALTER

EINBAUANLEITUNG

STAND 2025	FAHRZEUGTYP G-KLASSE
---------------	-------------------------

MADE IN GERMANY



INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemein	3
1.1 Sicherheitshinweise	3
1.2 Lieferumfang.	4
2. Montage	5
2.1 Vorbereitung für den Einbau	5
2.2 Einbau	8
2.3 Abschließende Arbeiten	11

1. ALLGEMEIN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LETECH Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen und der Montage des LETECH Handyhalters geeignete Hebezeuge und Werkzeug verwenden. Bei der Montage des Handyhalters geeignetes Werkzeug (TX30 Schlüssel) verwenden.

Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

1.2 LIEFERUMFANG

Handyhalter

(1x)

Unterlage für rechte Grifffaufnahme

(1x)



2. MONTAGE

2.1 VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU



Blende des Handgriffes vorsichtig mit einem Kunststoffkeil herausheben.

2. MONTAGE

2.1 VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU



M6 Schraube rechts und links vorsichtig herausdrehen mit TX30 Schlüssel.

2. MONTAGE

2.1 VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU



Handgriff abnehmen.

2. MONTAGE

2.2 EINBAU



<p>Handyhalter (1x)</p>	<p>Handyhalter über die linke Griffaufnahme stülpen. Aufnahme mit Halterung für das Handy muss nach links (Richtung Lenkrad) zeigen.</p>
<p>Unterlage für rechte Griffaufnahme (1x)</p>	<p>Unterlage über rechte Griffaufnahme stülpen. (Unterlage muss angebracht werden, um die Erhöhung des Handgriffes auf der linken Seite, rechts auszugleichen.)</p>

2. MONTAGE

2.2 EINBAU



Handgriff aufschieben.

2. MONTAGE

2.2 EINBAU



Schraube rechts und links reindreihen.
(Nicht endfest ziehen, nur reindreihen.)

2. MONTAGE

2.3 ABSCHLIESSENDE ARBEITEN



Kontur des Handyhalters und Verblendung Handgriff ausrichten.
M6 Schrauben rechts und links endfest ziehen.

2. MONTAGE

2.3 ABSCHLIESSENDE ARBEITEN



Blende wieder aufsetzen.
Gleichmäßig vorsichtig andrücken!