

LETECH WINDABWEISER

# EINBAUANLEITUNG

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| STAND<br>2026 | FAHRZEUGTYP<br>G-KLASSE (W463A/W465) |
|---------------|--------------------------------------|

MADE IN GERMANY



**LETECH**

# INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Allgemein** ..... 3
  - 1.1 Sicherheitshinweise ..... 3
  - 1.2 Lieferumfang. .... 4
- 2. Montage** ..... 5
  - 2.1 Vorbereitung Fahrzeug ..... 5
  - 2.2 Vorbereitung Windabweiser ..... 7
  - 2.3 Montage Windabweiser ..... 12

**Hinweis:** Es werden zusätzlich Einbauanleitung CAN-Bus Modul und Einbauanleitung Dachträger benötigt.

## **1. ALLGEMEIN**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LETECH Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

### **1.1 SICHERHEITSHINWEISE**

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden.

Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen und der Montage des LETECH Windabweisers geeignete Hebezeuge und Werkzeuge verwenden.

Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

## 1.2 LIEFERUMFANG

Windabweiser

(1x)

M8x25 Torx Schrauben

(4x)

Unterlegscheiben

(4x)

Distanzbleche

(4x)

Schaumklebeband (34cm)

(2x)

Fernlichtscheinwerfer Vision X

(2x)

Arbeitsscheinwerfer Vision X

(2x)

Kabelbaum Windabweiser

(1x)

## 2. MONTAGE

### 2.1 VORBEREITUNG FAHRZEUG



Vor Einbau des Windabweisers empfiehlt sich vorab das CAN-Bus Modul zu verbauen. (Separate Einbauanleitung CAN-Bus Modul)

Bei Modell 465 rechts die A-Säulenverkleidung, Dachspoiler und Zierleiste oben demontieren. Bei Modell 463A nur die A-Säulenverkleidung rechts demontieren.

## 2.1 VORBEREITUNG FAHRZEUG



Aussparung für Kabeldurchführung 4,5 cm von Ende anbringen.  
Verkleidung anpassen und Kabel auf das Dach legen. Verkleidung wieder ankleben.

## **2. MONTAGE**

### **2.2 VORBEREITUNG WINDABWEISER**



Scheinwerfer auf Windabweiser montieren und Anordnung beachten:  
Fernlichtscheinwerfer innen und Arbeitsscheinwerfer außen.  
Scheinwerfer ausrichten und festziehen.

## 2.2 VORBEREITUNG WINDABWEISER



Kabel in die vorgesehenen Aussparungen legen und befestigen. Stecker und Kabelende mit 7mm Bohrer an geeigneter Stelle bohren und mit Clip befestigen. (Siehe Foto)

## 2.2 VORBEREITUNG WINDABWEISER



Stecker mit Kabelbindern am Scheinwerferhalter befestigen.  
Kabelführung beachten.

## 2.2 VORBEREITUNG WINDABWEISER



Geliefertes Schaumstoffband rechts und links innen am Windabweiser ankleben.

## 2.2 VORBEREITUNG WINDABWEISER



Klebebereich entfetten und geeignetes doppelseitiges Klebeband anbringen.

## 2.3 MONTAGE WINDABWEISER



Windabweiser aufsetzen. Stecker anschließen.

## 2.3 MONTAGE WINDABWEISER



Windabweiser spannungsfrei am Dachträger mit den vier Distanzblechen ausrichten. Vier M8x25 Torx Schrauben mit Unterlegscheiben und Schraubensicherung „Loctite blau“ versehen und mit max. 10 Nm anziehen.

## 2.3 MONTAGE WINDABWEISER



Funktionsprüfung der Beleuchtung.